



- 380-kV-Leitung / Umspannwerk
- ▶— 380-kV-Interkonnektor
- 220-kV-Leitung / Umspannwerk
- ▶— 220-kV-Interkonnektor
- 110-kV-Umspannwerk
- ▶— Gleichstrom-Interkonnektor
- TenneT-Unternehmensleitung
- TenneT-Standort
- Umspannwerk

Für die Angaben aus dieser Karte übernimmt TenneT keinerlei Haftung oder Gewähr.
 April 2018