



- 380-kV-Leitung / Umspannwerk
- ➔ 380-kV-Interkonnektor
- 220-kV-Leitung / Umspannwerk
- ➔ 220-kV-Interkonnektor
- 110-kV-Umspannwerk
- ➔ Gleichstrom-Interkonnektor
- ⊕ TenneT-Unternehmensleitung
- ⊕ TenneT-Standort
- Irsching Umspannwerk

Für die Angaben aus dieser Karte übernimmt TenneT keinerlei Haftung oder Gewähr.  
 März 2020